



Tyvedalsgade 21
DK-9240 Nibe
Tlf: +45 98351930
Fax: +45 98351937
E-mail: info@holm-holm.dk
Web: www.holm-holm.dk



Brugervejledning.

Muffe/dorn Spejl

Type: HHSW

Nr.: HHSW-40-W; HHSW-63-W; HHSW-110-W



Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse.....	2
1 Kommentarer til brugervejledningen.....	3
2 Sikkerhed.....	3
2.1 Symboler og noter.....	3
2.1.1 Faresymboler.....	3
2.1.2 Noter.....	3
2.2 Sikkerhedsprocedurer til brugeren.....	3
2.2.1 Komponentbrug.....	4
2.3 Arbejde med hensyn til sikkerhed.....	4
2.3.1 Fare for forbrænding!.....	4
2.3.2 Fare for elektrisk stød!.....	4
2.4 Ekstra sikkerhedsregulativer.....	4
3 Generelt.....	5
3.1 Introduktion.....	5
3.2 Brugsområde.....	5
3.3 Copyright.....	5
4 Transport.....	6
4.1 Indpakning.....	6
4.2 Følsomhed.....	6
4.3 Midlertidig opbevaring.....	6
5 Design og anvendelse.....	6
6 Brug.....	6
6.1 Opstart:.....	6
6.1.1 Opstartsprocedure.....	6
6.2 Emneskift.....	7
6.3 Temperaturindstilling.....	7
7 Karakteristiske Data.....	7
8 Vedligeholdelse.....	7
8.1 Periodisk vedligeholdelse.....	7
8.2 Rengøring:.....	7
9 Reservedele og kundeservice.....	7
9.1 Reparation og udvikling:.....	7
10 Overensstemmelseserklæring.....	8

1 Kommentarer til brugervejledningen.

Denne brugervejledning er skrevet til alle der bruger, vedligeholder, reparerer og rengør udstyret.

2 Sikkerhed.

2.1 Symboler og noter.

Symbolerne der er brugt i denne brugervejledning og deres betydning beskrives her for at give en bedre forståelse og hurtigere brug af vejledningen.



2.1.1 Faresymboler.

Det generelle faresymbol markerer hele det tilstødende afsnit, hvilket skal læses, hvis dette ikke overholdes kan det have helbredsmæssige konsekvenser.



2.1.2 Noter.

Dette symbol bruges ved alle punkter i brugervejledningen der kræver ekstra opmærksomhed, således at forklaringer, indstillinger, metoder samt procedurer anvendes korrekt for ikke at påføre udstyret, personer og/eller andre komponenter skade.

2.2 Sikkerhedsprocedurer til brugeren

De følgende sikkerhedsprocedurer skal anvendes:

Muffe/dorn spejlet er af høj kvalitet, og er ved korrekt brug ikke farlig, dog kan den, hvis udstyret bruges forkert eller af en uerfaren operatør, udgøre en sikkerhedsrisiko.

Alle personer der deltager i samling, adskillelse eller service (Inspektion, vedligeholdelse, og reparation) af Muffe/dorn spejl, skal have læst og forstået hele brugervejledningen; især afsnittet om sikkerhed.

Muffe/dorn spejlet er beregnet til termisk sammenføjning af plastemner.

Al anden brug anses for forkert. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader opstået ved forkert brug; brugeren alene har ansvaret.

2.2.1 Komponentbrug.



Der er i Muffe/dorn spejlet brugt komponenter der ved forkert anvendelse kan resultere i skader på mennesker og/eller materiel. Brugervejledningerne for de enkelte komponenter skal følges.

2.3 Arbejde med hensyn til sikkerhed

“Gør dit bidrag til en sikker arbejdsplads”.

Rapporter straks alle afvigelser fra den normale opførsel af udstyret til den ansvarlige person.

2.3.1 Fare for forbrænding!



Spejlet opvarmes under produktion op til 300 °C, derfor skal der udvises forsigtighed ved håndtering. Benyt aldrig handsker af kunststof der kan smelte.

2.3.2 Fare for elektrisk stød!



Muffe/dorn spejlet tilsluttes 230V og der skal derfor udvises forsigtighed med strømførende elementer. Vær især opmærksom på at ledninger og isolerende materiale er intakt. Kontroller jævnligt spejlet visuelt samt elektrisk for at sikre der ikke er afladning samt jord er forbundet.

2.4 Ekstra sikkerhedsregulativer.



Alle regulativer, standarder og retningslinier der er gældende i det pågældende land skal overholdes. Der henvises endvidere til burgervejledningerne for de enkelte komponenter.

3 Generelt

3.1 Introduktion

Denne brugervejledning er skrevet til alle personer der er ansvarlige for brug og vedligeholdelse af Muffe/dorn spejl. Det forventes og forudsættes at denne gruppe af personer vil læse og forstå brugervejledningen i sin helhed.

Den komplette tekniske dokumentation bør altid være sammen med udstyret.

Kun ved brug af denne vejledning kan fejl i udstyret forhindres og problemfri operation sikres; derfor er det vigtigt at de ansvarlige personer kender denne vejledning.

Af samme grund, anbefaler vi at vejledningen læses grundigt før udstyret tages i brug, da vi ikke er ansvarlige for nedbræk eller skader der er fremkommet ved ikke at følge vejledningen.

Skulle problemer, mod forventning, opstå kontakt Holm & Holm.

Denne brugervejledning er kun gældende for "Muffe/dorn spejl, Type: HHSW".

Vi forbeholder os retten til at lave tekniske ændringer for at forbedre udstyret; dette kan resultere i afvigelser fra illustrationer og informationer opgivet i denne vejledning.

3.2 Brugsområde

Muffe/dorn spejl, Type: HHSW er beregnet til termisk sammenføjning af plastemner.

3.3 Copyright

Indehaveren af copyright for denne vejledning er Holm & Holm A/S.

Denne vejledning er beregnet til personer der samler, bruger og/eller vedligeholder udstyret. Ingen af de tekniske beskrivelser eller illustrationer der er indeholdt i vejledningen må kopieres eller på nogen anden måde duplikeres.

Derudover må vejledningen, eller dele af denne, ikke bruges til konkurrenceformål eller videregives til andre uden tilladelse fra udgiveren:



Holm & Holm A/S
Tyvedalsgade 21
DK-9240 Nibe
Tlf: +45 98351930
Fax: +45 98351937
E-mail: info@holm-holm.dk
Web: www.holm-holm.dk



4 Transport.

4.1 Indpakning

Udstyret skal ved flytning og skal under transporten indpakkes/beskyttes forsvarligt så skader ikke kan forekomme.

4.2 Følsomhed

Specielt hensyn skal tages under transport af Muffe/dorn spejl, Type: HHSW for at forhindre skade ved stød eller uhensigtsmæssig håndtering.

4.3 Midlertidig opbevaring

Hvis Muffe/dorn spejl, Type: HHSW ikke skal anvendes umiddelbart efter levering, eller det ikke er i brug i længere tid, skal den tildækkes så der ikke kan komme støv, fugt og lignende i systemet.

5 Design og anvendelse.



Før udstyret tages i brug er det vigtigt at læse brugervejledningens afsnit om ibrugtagning! Enhver der er beskæftiget med anvendelse, reparation, montering og lign. skal have læst og forstået hele brugsanvisningen.

6 Brug.

6.1 Opstart:

6.1.1 Opstartsprocedure

- Efterse at udstyret er intakt.
- Placer udstyret mindst 50 cm fra antændeligt materiale
- Tilslut strøm
- Afvent spejltemperatur.

6.2 Emneskift.

- Udstyrets skal være koldt.
- Tag stikket ud af stikkontakten.
- Udskift muffe/dorn sæt. (eller andre kontaktelelementer)
- Anvend opstartsprocedure.

6.3 Temperaturindstilling.

1. Tryk på "SET"
2. Det sidste ciffer begynder at blinke.
3. Det ønskede ciffer vælges ved tryk på "▲" eller "▼"
4. Tryk på "◀"
5. Det midterste ciffer begynder at blinke.
6. Det ønskede ciffer vælges ved tryk på "▲" eller "▼"
7. Tryk på "SET"
8. Temperaturen er nu indstillet, vent på korrekt opnået temperatur.



Bemærk at temperaturområdet ligger mellem 200°C og 279°C

7 Karakteristiske Data

Kapacitet:	Afhængig af emnestørrelse/ plasttype.
Udsugning:	Afhængig af plasttype.
El-tilslutning:	230V, 50Hz, 10Amp (max).
Effekt:	HHSW-40-W 650W HHSW-63-W 800W HHSW-110-W 1200W
Temperaturområde:	200°C til 279°C

8 Vedligeholdelse

8.1 Periodisk vedligeholdelse

Kontroller visuelt at der ikke er brud på ledninger m.v.

8.2 Rengøring:

Rengøring af udstyret gøres hovedsagligt med hårdt opvredet klud.

9 Reservedele og kundeservice

9.1 Reparation og udvikling:

Skulle der opstå skade på Muffe/dorn spejl, Type: HHSW eller reparation være nødvendig, vær venlig at kontakte Holm & Holm A/S.

10 Overensstemmelseserklæring.

Fabrikant: Holm & Holm A/S
Tyvedalsgade 21
9240 Nibe

Udstyr: Muffe/dorn spejl.
Type: HHSW
ÅR: 2007

Er i overensstemmelse med følgende standarder og retningslinier 98 / 37 / EC, version 98 / 79 EC

1. DIN EN 292 del 1 og 2
2. DIN EN 60204.1
3. EN 60555, EN 50082, EN 55014,

Den komplette tekniske dokumentation er tilgængelig.

Brugermanualen er tilgængelig på dansk.



Dato:
Nibe, den
29/10-07

Underskrift:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lars Holm'.

Lars Holm,
Holm & Holm A/S